

INSTRUKS ANGÅENDE BRANNSIKRING

Når leirskolens folk ikke er tilstede i leirskolebygningen, er en av de voksne gjestene ansvarshavende. Vedkommende må gjøre seg kjent med hvor forskjellig utstyr finnes, og gjøre seg kjent med rømmingsveier.

Brannrelatert utstyr som finnes i leirskolebygningen:

- Alle rom er utstyrt med detektorer tilpasset rommet de er plassert i.
- Det finnes manuelle meldere flere steder i begge etasjer (se orienteringstavlene).
- Det finnes håndslukkeutstyr flere steder i begge etasjer (se orienteringstavlene).
- Det finnes et slangeskap i hver etasje.
- Det er varslingsklokker i hver etasje.
- Alle rom er utstyrt med tavler som viser plasseringen av varslings- og slukkeutstyr.
- Perm med alle opplysninger angående utstyr og rutiner finnes i skap på kjøkkenet. Den er tilgjengelig for ansvarshavende, og skal legges på fast plass etter bruk.
- Alle utganger er markert med ledelys, i tillegg finnes batteridrevet nødlys som tennes ved strømbrudd.

Ansvarshavendes plikter ved brannalarm:

- Se til at alle gjester kommer seg ut og samles på avtalt sted.
- Hvis mulig, gå inn i gangen nede og sjekk hva branntavla viser.
- Ved brann ringes 110 snarest, deretter settes slukkingsarbeid i gang i den grad det er mulig.
- Ved falsk alarm / feil på anlegget skal skapet låses opp med nøkkel, deretter avstilles klokker.